

フェイスシールド説明書

1. 内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、販売店へお申し付けください。


- ◆ フレーム：40コ
- ◆ シールド：40枚



組み立て方法動画
YouTube

<https://youtu.be/OiVsw0Sji3E>

2. 組み立てと調整方法



- 1) シールド「①START」印のタブをつまみ、内側保護フィルムを剥がす。
- 2) フレームのロックを確認する。
- 3) シールドの内側から、長方形の穴にフレームのロックを直角に差し込み、90°回転させ固定する。
- 4) フレームの凸3ヶ所とシールドの下側（顔側）3カ所の穴を留める。
- 5) シールド「②」印のタブをつまみ、外側保護フィルムを剥がす。
フレームの凸2ヶ所とシールドの上側（頭側）の穴を留める。
留める穴は、シールドの角度が適当になる様にどちらか一つを選ぶ。
- 6) 頭のサイズに合わせて、ピンとリングを適切な位置で引っ掛けて調整する。



お問い合わせ先

GAST JAPAN株式会社 〒396-0010 長野県伊那市境1594番地
TEL:0265-78-9930 FAX:0265-78-9921 URL:<http://gast.jp>